40/10 AÉ és 40/13 AÉ akadályérzékelős motorok programozása

Az akadályérzékelős motorok csak merev felfogatóval használhatók!

Alsó és felső végállások automatikus beállítása: (amennyiben már volt beállított végállás, azokat törölni kell)

Kössük össze a motort a hálózattal, a próbakábel segítségével vagy közvetlenül a hálózattal, kapcsoló segítségével

a. nyomjuk meg a próbakábel fel gombját vagy a kapcsoló fel gombját és hagyjuk is benyomva, ha a redőny lefelé indul el, cseréljük fel a barna és fekete vezetékeket
b. ha a motor felfelé indul el, hagyjuk, hogy a felső végállásnál megszoruljon a palást
c. a motor automatikusan elindul a lefele irányba
d. alsó végállásnál a mereve felfogató megfeszíti a palástot és megáll
e. a redőny elindul felfelé és most már finoman áll meg a felső végállásnál
f. a végállások beállítása befejeződött

Alsó és felső végállások kézi beállítása:

Kössük össze a motort a hálózattal, a próbakábel segítségével vagy közvetlenül a hálózattal, kapcsoló segítségével

a. nyomjuk meg a próbakábel fel gombját vagy a kapcsoló fel gombját és hagyjuk is benyomva
b. közvetlenül ezután nyomjuk meg és tartsuk is benyomva a próbakábel zöld gombját vagy a motor fején lévő átlátszó programozó gombot
c. a kívánt felső végállásban engedjük el a programozó gombot
d. nyomjuk meg a próbakábel le gombját vagy a kapcsoló le gombját és hagyjuk is benyomva
e. közvetlenül ezután nyomjuk meg és tartsuk is benyomva a próbakábel zöld gombját vagy a motor fején lévő átlátszó programozó gombot
f. a kívánt alsó végállásban engedjük el a programozó gombot
g. a végállások beállítása befejeződött

Végállások törlése, gyári beállítások visszaállítása:

a. indítsuk el a motort a felső végállás felé
b. felső végállásnál a motor megáll
c. nyomjuk meg a stop gombot, valamit utána a fel gombot (5x)
d. indítsuk el a motort az alsó végállás felé
e. az alsó végállásnál a motor megáll
f. nyomjuk meg a stop gombot, valamint utána a le gombot (5x)
g. a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás
h. a végállásokat ezzel töröltük

Visszacsévélés mód, akadály estén

a. indítsuk el a motort a felső végállás felé
b. felső végállásnál a motor megáll
c. nyomjuk meg a stop gombot, valamit utána a fel gombot (3x)
d. indítsuk el a motort az alsó végállás felé
e. az alsó végállásnál a motor megáll
f. nyomjuk meg a stop gombot, valamint utána a le gombot (3x)
g. a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás (1x vagy 2x) egy fel/le mozgás esetén a visszacsévélés aktív, azaz akadály esetén a motor megállás után néhány fordulat erejéig elindul felfelé; két fel/le mozgás esetén a motor akadály esetén csak megáll
h. a visszacsévélés módot ezzel megváltoztattuk

Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):

a. áramtalanítsuk a motort
b. tartsuk benyomva a fel és programozó gombot
c. helyezzük áram alá a motort (még mindig nyomva a fel és program gomb)
i. kb 5 másodperc után a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás (1x 2x vagy 3x)
j. az akadályérzékelő érzékenységét ezzel megváltoztattuk
k. 1. mód a felső 20 cm-ben nincs akadályérzékelés és visszacsévélés, alatta van
l. 2. mód felső 4 cm-ben nincs akadályérzékelés és visszacsévélés, alatta van
m. 3. mód csak akkor áll meg a redőny, ha a palást megszorul a tokban

Figyelem! A redőnymotor mindenkori visszajelzéseit, kérem, várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz!