40/10 RAÉ Automatikus végállású, távvezérelt csőmotor

Programozás

1. Távvezérlő csatorna hozzárendelése
   a. redőnymotor áram alá helyezése (4 sípszó + bemozdulás, T > 10s)
   b. távvezérlő hátoldalán nyomja meg 2x a „P2” gombot (2 sípszó , T > 4s)
   c. távvezérlő homloklapján a „fel” irányt (sípszó + bemozdulás)
2. Forgásirány megváltoztatása
   a. ellenőrizze a motor forgásirányát
   b. helyes forgásirány esetén a 3. pont következik
   c. forgásirány megváltoztatásához áramtalanítsuk a motort, majd ismételjük meg a távvezérlő hozzáadást az ellenkező irányú gombbal, (sípszó + bemozdulás)
3. Végállások beállítása
   a. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
   b. távvezérlő homloklapján a „fel” irányt
   c. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot (sípszó + bemozdulás)
   d. indítsuk el a motort a „fel” irányba
      I. a motor a felső végállásnál automatikusan megáll
      II. a motor automatikusan elindul az alsó végállás felé
      III. az alsó végállásnál megáll, és újra felfelé indul el
      IV. a felső végállásnál megáll.

      Így a végállások beállítása elvégzettnek tekinthetők
4. Köztes pozíció beállítása:
   a. állítsuk meg a motort a kívánt köztes pozícióban „STOP” gomb
   b. majd tartsuk lenyomva a „STOP” gombot míg a motor visszajelez (sípszó + bemozdulás)
   c. a „STOP” gomb folyamatos nyomásával (kb 3 s) a motor a beállított köztes pozícióba indul
5. Köztes pozíció törlése:
   a. a „STOP” gomb folyamatos nyomával indítsuk el a motort a köztes pozícióba
   b. miután a motor megállt a „STOP” gomb ötszöri megnyomásával törölhetjük a beállított köztes pozíciót
6. Akadályérzékelés és visszacsévélés:
   a. nyomja meg a „P2” gombot
   b. majd kétszer a „le” irányt, ezzel aktiváltuk akadály érzékelés esetén a visszacsévélést
   c. visszacsévélés kikapcsolásához ismételjük meg az előző két lépést (alapértelmezett a motor ebben az állapotban van)
7. Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):
   a. 1. mód (alapértelmezetten a motor ebben a beállításban van) a felső és az alsó végállástól 20 cm-re csak akkor áll meg a motor ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
   b. 2. mód a felső és az alsó végállástól 4 cm-re csak akkor áll meg a motor ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
   c. 3. mód az extra érzékenység inaktív, csak akkor áll meg a motor ha megszorul.
   d. váltás az érzékenységi módok között:
   e. nyomja meg a „P2” gombot
   f. nyomja meg a „STOP” gombot
   g. nyomja meg a „le” gombot
   h. a motor bemozdul (1. mód esetén 1x, a második mód esetén 2x, a harmadik mód esetén 3x)

Program módosításai

8. Végállások törlése
   a. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
   b. távvezérlő homloklapján a „le” irányt
   c. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot (3 sípszó + bemozdulás)

9. Távvezérlő(k) törlése
    a. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
    b. távvezérlő homloklapján a „STOP” gombot
    c. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
10. További távvezérlő hozzárendelése
    a. „forrás” távvezérlő hátoldalán nyomja meg 2X a „P2” gombot
    b. „cél” távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot

Figyelem! A redőnymotor mindenkori visszajelzéseit, kérem várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz! A 2. pontban leírt forgásirány módosítása (nem programozás közben) bármikor elvégezhető, viszont a végállások vesztésével jár!